



إِذَا رَمَيْتَ كُرَةً فِي ٱلْهُواءِ ، فإنَّهَا تَعلُو قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ثُمَّ تَسْقُطُ فَوْرًا إِلَى أَسْفَلَ . لِمَاذَا إِذَنْ لا تَسْقُطُ ٱلطَائرةُ إِلَى ٱلأَرْضِ ؟ بَلْ كَيْفَ فَوْرًا إِلَى أَسْفَلَ . لِمَاذَا إِذَنْ لا تَسْقُطُ ٱلطَائرةُ إِلَى ٱلأَرْضِ ؟ بَلْ كَيْفَ تَسْتَطيعُ مَرْكَبَةً ثَقَيلةً كَالطَّائِرةِ أَنْ تَرْتَفِعَ فِي ٱلجُوّ ؟ مَا هُو ٱلفَرْقُ بَيْنَ المُحرِّكِ النَّفَّاتِ ؟ كَيْفَ تَحُومُ الهَليكوبتر ؟ اللَّحرِّكِ ذِي المِكْبَسِ وبَيْنَ المحرِّكِ النَّفَّاتِ ؟ كَيْفَ تَحُومُ الهليكوبتر ؟ لَلْمَحرِّكِ ذِي المِكْبَسِ وبَيْنَ المحرِّكِ النَّفَّاتِ ؟ كَيْفَ تَحُومُ الهليكوبتر ؟ لِللَّهِ فِي المِكْبَسِ وبَيْنَ المحرِّكِ النَّفَّاتِ ؟ كَيْفَ تَحُومُ الهليكوبتر ؟ لِللَّهُ فَي اللَّهُ وما هو الدَّوِيُّ لِمَائِرةِ لِا تستطيعُ تَخَطِيبُهُ ؟ وما هو الدَّوِيُّ الذي يُرافِقُ آخْتِراقَ الطَائرةِ لِما يُسمَّى بالحَاجِزِ الصَّوقِيُّ ؟

إِنَّ ٱلأَجْوِبةُ عَن هذه ٱلأَسْئِلةِ ، وعن كثيرِ غَيْرِها ، تَجِدُها في هذا الكُتيَّبِ ذِي ٱلشَّهلِ وٱلصُّورِ ٱلمُتقنَةِ من سِلْسلةِ ليديبرد ، حَوْلَ كَيْقِيَّةِ عَملِ ٱلطائرةِ .




نقله الحالقية : وجيه السمات

وَصَدَع الرئيدوم: 5. دوبستوت

مكتبة لبكنان


@ حُقوق الطبع محقوظة ظبع في انكلترا 1941



إِنَّ السَّاراتِ تَسَيرُ على أَرضِ صُلْبَةٍ ولا تحتاجُ إِلَّا إِلَى ما يدفَعُها لِتَسَيرَ ، والقواربُ والسفنُ يَحملُها اللهاءُ فتظلُّ طافيةً على وَجْهِهِ في جميع الظروفِ الطبيعيَّةِ . أَمَّا الطائرةُ فإنَّها أَثقلُ من الهواءِ الذي تطيرُ فيه ، فينبغي أُولًا اقلاعُها من الأرضِ وتمكينُها من المُكُوثِ في الهواءِ على الرُّغُم من ثِقلِها ، ثمَّ يَنْبغي إعادتُها إلى الأرضِ بلُطفٍ عند الحَطَّ على الرُّغُم من ثِقلِها ، ثمَّ يَنْبغي إعادتُها إلى الأرضِ بلُطفٍ عند الحَطَّ ودُونَ أَنْ يلْحق بها أَذًى .

ولكي نكتَشِفَ كَيْفَ تَعملُ الطائرةُ ، يَجْدُرُ بِنَا أُوَّلًا دَرَاسَةُ خَصَائِصِ الْمُواءِ وَسُلُوكِهِ وَتَأْثِيرِهِ فِي الأَجسَامِ الّتِي تَتحرَّكُ فِيه . فَالكيفيَّةُ الّتِي تُصنَّعُ بِهَا الطائرةُ لكي تَستفيدَ من خصائص الهواءِ أَمْرٌ مُهِمٌّ فِي تَفَهُّم طَرِيقةِ عَمَلِها ، وكذلك شأنُ الطريقةِ والوسائلِ التي تُقادُ بها الطائرة بحيثُ تستجيبُ إلى رَغَباتِ الطيّارِ وتَوْجيهاتِه .

إِنَّه لَمُوضِوعٌ واسِعٌ حَقًّا ، ولكنَّهُ موضُوعٌ شيَّقٌ ومُمتِعٌ .



الهَــوَاءُ

يُوجَدُ حَوْلَ سَطْحِ ٱلأَرضِ غِلافٌ هَوَانِيٌّ ضَخْمٌ ، ولهذا آلهواءِ ضَغْطٌ جَوِيٌّ سَبَبُهُ ثِقلُ كُتلةِ آلهواءِ آلذي فَوْقَهُ ، فإذا تركنا سطح ٱلأَرضِ وأَخذْنا بالصَّعودِ ، شرعَ الضغطُ بالتَّناقُصِ لأنَّ مقدارَ آلهواءِ آلذي يبقى فوقنا يكونُ قد نَقَصَ فيقِلُ ضغطهُ .

وعلى مستوى سطح البحر يبلغ ضغط الهواء حَوالَى كيلوغرام على السنيمتر المُربَّع أي عَشَرَة أَطْنَانٍ على المتر المربَّع من السَّطح . وعلى ارتفاع ٢ كيلومترات يَهْبِط هذا الضغط إلى نصف كيلوغرام على السنتيمتر المربّع ، وعلى ارتفاع ١٨ كيلومترًا يصبح الضغط حَوالَى ٧٠ غرامًا فقط على السنتيمتر المربّع .

والهواءُ قابلُ للانضغاط أيضًا ويعني ذلك أنه يكونُ في جوارِ الأرضِ أكثرَ انضِغاطًا أو أكبرَ كثافةً وذلك بسبب ضغطِ كلَّ الهواءِ الموجودِ فوقه . ولمَّا كانَ الهواءُ عند مُستوى سطحِ البحر أكثرَ كثافةً فإنه أثقلُ من هواءِ الطبقاتِ العليا . وإذا استعنّا بأمثلةِ الارتفاعاتِ السابقةِ وجدْنا أن ٢,٢ مِتر مكعّب من الهواءِ تزِنُ ثمانية كيلوغواماتٍ تقريبًا عند مستوى سطح البحرِ أيْ أنَّ كلَّ متر مكعبٍ من الهواءِ يزن حوالي ١,٢٩ كيلوغرامًا . ويزن الحجم نفسه أربعة كيلوغراماتٍ فقط على ارتفاع ٢ كيلومترات ، ويزن الحجم نفسه أربعة كيلوغراماتٍ فقط على ارتفاع ٢ كيلومترات ،

إنَّ لهذهِ الفروقِ في ضغطِ الهواءِ وكثافتهِ علاقَةً كبيرة بتصميمِ الطائراتِ وتلك حقيقةٌ سوف تصبحُ قادرًا على فهمها أكثر فأكثر كُلَّما تقدَّمتَ في مُطالعة هذَا الكتَابِ.

الرفع والمقاومة

لِكَيْ تُصِيحَ الطائرةُ قادِرةً على الطيرانِ في اللهواءِ ، ينبغي أَنْ تُدفَع إلى أعلى بقُوَّةٍ رافعةٍ تكونُ مُساويةً لِيُقلِها على الأقلِّ . كيفَ يُمكِنُ توفيرُ هذه القُوَّة الرافعة ؟ فَلْنَتَأَمَّلُ أُولًا في تصميم هيكل جسم بسيط طيَّارِ أَلا وهو الطائرةُ الورقيَّةُ . لقد رُكبت خيوطُ هذه الطائرةُ وصميم هيكل جسم هيكل جسم ميسيط هيكل ألا وهو الطائرةُ الورقيَّةُ . لقد رُكبت خيوطُ هذه الطائرةُ وصميم هيكل هيكلها بحيثُ أنَّها عندما تطيرُ ، لا تكونُ مُنْسِطةً ولا قائمةً ، وإنما تكونُ مائلةً بزاويةٍ ما ، بحيثُ أَنَّ مُقدِّمتها أو حافيتها الأهاميَّة تكونُ أعلى من مؤخرتها أو حافيتها الخلفيَّةِ . هل لاحظت هذا الأمرَ ؟ والزاوية أعلى من مؤخرتها أو حافيتها الحلفيَّةِ . هل لاحظت هذا الأمرَ ؟ والزاوية ألتي تميلُ بها الطائرةُ الورقيَّةُ تُعرَفُ باسم زاويةِ الهُبوب .

وإذا أعطيت الطائرة شرعة بأن ركضت وأنت مُمسِك بغيطها ، فانها توفع في الهواء وإذا أرخيت ها الخيط فانها تعلو أكثر فأكثر ، وهذه القُوَّة التي تَجعل الطائرة ترتفع إلى أعلى تُسمَّى قُوَّة الوَّفع وإذا أَمْسكَت الخيط بقوَّة وجذبت الطائرة نحوك في الهواء ، شعَرْت بجذب مُضادً كما لو كان الهواء يدفعها إلى الخلف ، وهذا الدفع يُسمَّى مُقاومة الهواء وهو يعمل بأنجاه مُعاكس لأتّجاه الطيران .

في الطائرةِ العاديّة تعملُ قُوّةُ الرَّفعِ كَقُوةٍ مُفيدةٍ لا غِنَى عنها للطبرانِ ، ويُحصلُ عليها جُزْئيًّا بواسطةِ أَجنحةِ الطائرةِ وجُزئيًّا مِن سُرعةِ انطلاق الطائرة إلى الأمام . وأمَّا المقاومَةُ فهي دفع إلى الخلف يعينُ سَيْرَ الطائرة قُدُمًّا ويَنْبغي تخفيفُه إلى الحَدِّ الأَدنى .




جَناحا ألطائرةِ

يَسْتَخْدِمُ مُصَمَّمُو الطائراتِ أَجنِحةَ رَفْع قَويَّةً ذاتَ شكلِ احديداييًّ خاصً تُعرَفُ باسم السُّطوحِ الانسيابيَّةِ الرَّافعَةِ . يتألَفُ السطْحُ الانسيابيُّ الرافعُ في الحقيقةِ مِنْ سطحينِ : عُلْوِيًّ وسُفْليٍّ . ولكلِّ منهما احديدابُ مختلفُ التقوُّس . ولهذا سببان أساسيَّانِ : أَوَّلا إِنَّ السطحَ المُقوَّسَ مختلفُ التقوُّس . ولهذا سببان أساسيَّانِ : أَوَّلا إِنَّ السطحَ المُقوَّسَ يعطي رفعًا أحسنَ . وثانيًا إِنَّ على جناح الطائرةِ أَنْ يَرْفَعَ عنِ الأرضِ مَركبةً ثقيلةً ، فنيبغي أَنْ يكونَ ذا يُخَنِ يوَفِّر له المتانة الكافية .

لقد ذكر ثنا في الفصل السابق الزاوية التي يَميلُ بها سَطحُ الطيّارةِ الورقيّة ، أَيْ زاوية الهُبوب ، إِنَّ جَنَاحَي الطائرةِ أَيضًا يميلان بزاويةٍ مُاثلة ، فهما مُركبّانِ في جسم الطائرة بحيثُ تكونُ الحافّة الأماميّة أعلى بقليل من الحافّة الخلفيّة عندما تُرى الطائرة وهي في وضع الطيرانِ . وإنَّ زيادة زاوية الهُبوب تَزيدُ قوَّة الرفع مثلما هي الحالُ في الطيّارةِ الورقيّة . ولكنّها تَزيدُ مُقاوَمة الهواءِ أَيضًا . ومنْ أَجْلِ الطيرانِ العاديّ ينبغي أَنْ تكونَ زاوية الهُبوب بالمقدارِ الذي يُوفِّرُ رَفْعًا كافيًا ويُسبّبُ ينبغي أَنْ تكونَ زاوية الهُبوب بالمقدارِ الذي يُوفِّرُ رَفْعًا كافيًا ويُسبّبُ في الوقتِ نَفْسِهِ أَدنى مُقاومةٍ مُمْكِنةٍ .

وفي الطائراتِ الحديثةِ السَّريعةِ تكونُ زاويةُ الهُبوب صغيرةً جدًّا ، لا تزيدُ عمليًّا على درجتينِ فوقَ المُسْتوى الأفتيِّ عندما تكونُ الطائرة في وَضع الطيرانِ الأفتيِّ . وزاويةُ الهُبوب هي الزاويةُ الواقعةُ بين تيارِ الهُواءِ النَّسبيُّ وبينَ الخطُّ الوتري هو الخطُّ الذي يصلُ الهواءِ النَّسبيُّ وبينَ الخطُّ الوتريُّ . والخطُّ الوتري هو الخطُّ الذي يصلُ بين مركزيْ الاحديداب في كُلُّ من الحافتيْنِ : الأَماميَّةِ والدخلفيَّةِ .





مَجرى ألهواءِ فَوْقَ جَناحِ ألطائرة

لكي يتسنّى لجناحَي الطائرةِ تَوفيرُ الرَّفعِ اللازم للطيرانِ ، ينبغي أن يكونَ جَريانُ الهواءِ الإجماليّ فوق الجناحِ وحَوْلَهُ أَنْسيابيًّا لا اصطرابيًّا . ومقدارُ الرفع الذي يُوفّره الجناحان يَعتبِيدُ على ؛

١ – شكلِها . ٢ – مِساحتِها . ٣ – كثافةِ آلهواءِ آلذي تطيرُ فيه ألطائرة .

٤ – السرعةِ آلتي يمرُّ بها ألهواءُ عليها . ٥ – زاويةِ ألهُبوب .

إِنَّ الرَّقْمِينَ } وه هما العاملانِ اللذانِ يُمْكِنُ أَن يُسيطِرَ عليهما الطَّيَّارُ ، وإِنْ كَانَ لهُ أَيضًا بعضُ السيطرةِ على الرَّقْمِ ٣ باخْتِيارهِ الارْتِفاعَ الذِّي يطيرُ فيه .

وبالنسبة إلى شرعةٍ مُعَيَّنةٍ ، يكونُ مِقدارُ الرفع مُتَعلَقًا بزاويةِ الهُبوب ، فكلَّما كانتُ هذه الزاويةُ أكبرَ كانَ الرفعُ أكثرَ . ويَظلُّ هذا صحيحًا حتى تبلُغ زاويةُ الهُبوبِ في تزايُدها حدًّا يُسمَّى بزاويةِ الانهيارِ أَوْ زاويةِ التوقف ، حيثُ يُصبحُ تبارُ الهواءِ الإجماليّ مُضطرِبًا وَيَحْدُثُ تَناقُصٌ مُفاجئٌ في مِقدارِ الرفع .

ولمّا كَانَ ثِقُلُ الطَّائرةِ فِي الهُواءِ ثَابِتًا ، فإنَّ الرفع المطلوب للمُحافظةِ على طيرانِها المستقيم بانجاه أُفُقي ، ينبغي أيضًا أَنْ يكُونَ ثابتًا . لهذا السبب يستطيعُ طيّارُ اختبارُ الطائراتِ ، وهو على ارتفاع مأمونِ ، أَنْ يطيرَ مستقيمًا وعلى عُلُوِّ ثابتٍ بأَنْ يُنقِصَ شُرعَتَهُ بالتّدريج ويزيدَ من زاويةِ الهُبوبِ بحيثُ يبقى مقدارُ الرفع ثابتًا ، حتى يصل إلى زاويةِ الانهيار . وفي حالةِ الطيرانِ المُستقيم الأُفتي ، تبلغ الطائرة هذهِ الزاوية الحديّة دَوْمًا بنفسِ السُّرعةِ المُبينة لها بالنسبة للهواءِ والتي تُعرفُ باسم سرعة الانهيار أو سُرعةِ التوقيق .

القُوَى ٱلمُؤتِّرةُ في ٱلطائرةِ

يُمكنُنا الآنَ أَنْ نَستعرضَ بإيجازِ مُختلِفَ القُوى الفاعِلةِ في الطائرةِ لِنرى كَيْفَ تؤثّرُ هذه القُوى في الطائرة كمجموعة عندما تكونُ في وَضْعِ الطيرانِ المستقيمِ الأفتيّ.

تتلقّى الطائرة كُلَّ قوّبها الرافعة تقريبًا مِنْ جَنَاحَيها ، أَمَّا قوَّة الرفع من أجزائها الباقية فقليلة جدًّا ، ومن جهة أخرى ، فإنَّ جسم الطائرة (أَوْ قَفَصَها) وحَوامِلَ المُحركِ وغيرَ ذلكَ من الأقسام البارزة ، هي التي تُسبّبُ القسم الأعظم من المُقاومة . لذلك ينبغي أَنْ نجعل جميع هذه الأقسام منبسطة ملساء وانسيابيَّة بقدر الإمكان .

تعمَّلُ القَوَّةُ الرافِعةُ في الطائرةِ عَمُوديًّا نحو الأعلى ، أَمَّا ثِقَلُ الطائرةِ فيجذبُها عموديًّا نحو الأسفلِ . ولكي تطيرَ الطائرة أَفقيًّا على خطًّ مُستقيم ينبغي أَنْ تُساوِي القوَّةُ الرافِعةُ الثِقلَ . فإذا كانتِ القوةُ الرافعةُ أكبرَ من التَّقلِ ارتفعت الطائرةُ إلى أَعلى ، وإذا كانَ التَّقلُ هو الأكبرُ فإنَّها تَهْبِط وتهبطُ حتى تصطدم بالأَرْض .

ثم إِنَّ هُنَالِكَ قُوى أَفقيَّةً ؛ مُقاومة الهواء التي هي كما نعلمُ قُوَّةُ خَلفيَّةُ الانجاه تولِّدُها الانجاه تدفَعُ الطائرة إِلَى الوراءِ ، وقوة الدفع وهي قوَّة أَماميَّةُ الانجاه تولِّدُها محركاتُ الطائرةِ . ومثلَما أَنَّ الرفعَ والثَّقلَ يَنْبغي أَنْ يتساوَيا لكي تطيرَ الطائرةُ أَفُقيًّا على خطً مُستقيم ، كذلك ينبغي أَنْ يكونَ الدَّفعُ مُساوِيًا للمقاومةِ الكُليَّةِ حَتَى تَسِيرَ الطَّائرةُ بِسُرعةٍ ثابتةٍ . أَمَّا إذا زاد الدفعُ على المقاومةِ فإنَّ سُرعة الطائرةِ تَرْيدُ نِسبيًّا .





استقرار الطَّائرةِ وحَرَكاتُها


هُنَالِكَ أَمْرٌ آخَرُ يَهُمُّ بِهِ مُصمُّمُو ٱلطَائْرَاتِ آهَيَامًا كَبِيرًا ، وهو أَستَقُوارُهَا (أُو آتَزانُها) . ويُمكِنُ وَصَفُه بإيجازِ بأَنَّهُ ٱلطَّريقةُ ٱلَّتِي تُصَحَّحُ بها ٱلطائرةُ تلقائيًا (أَيْ دُوْنَ تدخُّلِ ٱلطيَّارِ عَبْر أَجهزة ٱلقيادةِ) ٱلحركاتِ غيرَ المرغوبِ فيها وألتي تُسبِّبُها أضطراباتُ الهواءِ ، وهُنالكَ ثلاثةُ أُنواعِ من الحركاتِ ينبغي أنْ يُصَمَّم الاستقرارُ الطبيعيُّ للطائرةِ لِتصحيحها . ١ - الخَطَرانُ : وهو حركةٌ تترَجُّحُ فيها مُقَدَّمةُ ٱلطائرةِ إلى ٱلأُعلى وإلى الأسفل بسبب أضطراب الهواءِ . فنيبغي أنُّ يكُونَ للطائرةِ استقرارُ طُولاني يُعِيدُ مُقدَّمتُها إِلَى ٱلوضع الأصلي الذي كانَت فيه. وسطح الذيلِ الْأَفَتِي هُو الْجَزُّءُ مِن هَيْكُلُ الطَّائْرَةِ الْمُخْصَّصُ لأَدَاءِ هَذَهِ الغَايَةِ .

٢ - العُطوف : تتمايلُ الطائرةُ عندما يُدفع طرفا الجناحين إلى آلاَعلى أو آلأسفل. وفي هذهِ آلحركةِ يُحتَمَلُ أَنْ تنزَلِقَ آلطائرةُ جانبيًّا نحو طرف الجناح الأخفض ، ما لم يُصحَع ذلك بفضل الاستقرار الجانبيّ . ويَتَحققُ الاستقرارُ الجانيُّ عادةً بإمالةِ ٱلجناحين قليلاً نحو ٱلأُعلى بالنسبة لجسم ٱلطائرةِ وفي أنجاه طَرَقي ٱلجناح ، عند صُنْع ٱلطائرةِ . وتُعرَفُ ٱلزاويةُ ٱلتي يُثبَّتُ عليها ٱلجناحانِ باسْمِ **الزاوية الزَّوجيّةِ** ، وهي ثابتةً ولا يمكِنُ تعديلُها ،

٣ - التمَعُّج أو الانعراج : وهو حركةٌ دورانيَّةٌ تميل فيها مُقَدَّمةً ٱلطائرةِ إِلَى ٱلدُّورانِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرةً ، وتحاولُ ٱلطائرةُ أَنْ تَحيد جانبيًّا عن طريقِها . ويقوم جُنَيِّحُ ٱلذَّيلِ العموديُّ بمُقاوَمَةِ هذه ٱلحركةِ ويُوَفِّر للطائرةِ الاستقرارَ الاتجاهيُّ لتبقى في وضعِها ٱلصَّحِيحِ مُتَّجِهَةً إلى ٱلأمامِ .







التألير البائج سطحا الرفع التحكم الطولاني التحكم الجانبي التحكم التوجيهي

التحكُّمُ في ألطائرةِ وقِيادَتُها

مَهُمَ كَانْتِ الطَّائرةُ مُسْتَقِرَّةً ، فإنَّه ينبعي أَنْ يكونَ الطيَّارِ قادرًا على قيادتها والتحكُم بها لكي يَزيدَ أَوْ يُنْقِصَ مِن اَرْتِفاعِها ، أَوْ أَن يُغيِّر مِن التَّجاهِها كُلَّما دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك .

فَالْتَحَكُّمُ الطُّولانِيُّ يَرْفَعُ أَو يُخْفِضُ مُقَدَّمَةَ الطَّئرةِ ، وَيِنمُّ بواسطةِ سَطْحَي الرَّفع في مُوَخَّرةِ سَطْحِ الذيلِ . فإذا حُرِّكَ ذراعُ القيادة إلى الأَمامِ الْخَفَضَ سطح الرَّفع وزادَ ذلكَ من قُوَّة الرَّفع على الذَّيلِ ، فتميلُ مُقدَّمة الطائرة إلى الأسفلِ وتهبط الطائرة . وتُعكَسُ العمليَّةُ لِرَفع مُقدَّمة الطائرة من أجلِ الصَّعودِ .

والتحكمُ الحانيُ يَمُ بتحريكِ دراع القيادةِ جانبيًا (أو بتدويرِ دُولابِ نِصْنِي فِي أَعلى ذراع القيادة) فهذا يُحرِّكُ الجُنيَّحيْنِ المتصلين عَوْحَرةِ الحاحينِ قريبًا من بهيتيهما. فتحريكُ دراع القيادةِ بحو اليمينِ يُخفِضُ الحُنيِّع الأيسرَ ويزيدُ قوَّةَ الرفع على الحداج الأيسرِ فَنَميلُ الطائرةُ نحو اليمينِ. وفي الوقت نَفْسِهِ يكُونُ الجُنيِّح الأيمنُ فَنَميلُ الطائرةُ بحو اليمينِ. وفي الوقت نَفْسِهِ يكُونُ الجُنيِّح الأيمنُ قد رُفع لإنقاصِ قوّةِ الرفع على الجاح الأيمن وتخفيضه. ويبدو ذلك قد رُفع لإنقاصِ قوّةِ الرفع على الجاح الأيمن وتخفيضه. ويبدو ذلك واضحًا في الصورةِ بالنّسبة لشحص يَرْقُبُ الطائرة من ناحيةِ ذَيلِها.

ويَتِمُّ التحكُّمُ التوجيهيُّ واسطةِ دَقَّةٍ على جُيَّحِ الذيلِ العَمودي يحركُها الطيارُ بقدميَّه . فإذا ضغَطَ الدوَّاسةَ اليُسرى إلى الأسهلِ . دارَتِ الدَّقَةُ إلى اليسارِ فرادَتِ القوَّةَ المؤتَّرةَ في يَسارِ جُيِّحِ الذَّيلِ ، ودَفَعتُ بمقدَّمةِ الطائرةِ نَحْق اليسارِ.



مَزِيدٌ من المعلومات حَوَّلَ الاسْتِقرارِ جِهازُ الطيرانِ التَّلقانيُّ

لَقَدُّ ذَكَرُنَا مُقَوِّمَاتِ الاستقرارِ في ٱلصفحةِ ١٦ ، ونُورِدُ هما مَزيدًا من المعلوماتِ حَوِّلَ هذا اللوضوعِ الهامَّ .

يُخْتَلِفُ الاسْتِقرارُ مَاخْتِلافِ أَنواعِ الطائراتِ فَالطائراتُ المُقاتِلةُ السَّرِيعةُ يسغي أَنْ تَكُونَ سَرِيعة المُناوَرة والتحرُّك فوق طائرةٍ أو هدف أرضي مُعادٍ وهي تطيرُ لِفَترات قصيرةٍ فقط ، لذا فالاستقرارُ التنقائي فيها أقلُّ مما هو في الطائراتِ الكبيرةِ ، ولكنَّ وسائطَ التحكمِ المُباشر للطيَّارِ فيها أَكثرُ ، فألطائرةُ التي تَعُودُ تِلْقائيًّا إلى وَصْعِها الأَصْلِيَ كُلَّما حاولَ الطيَّارِ فيها أَكثرُ ، فألطائرةُ التي تَعُودُ تِلْقائيًّا إلى وَصْعِها الأَصْلِيَ كُلَّما حاولَ الطيَّارُ المُناورة بها تكُونُ طائرةً مُقاتِلةً قَليلة الجَدارةِ .

لكن الطائرات التجارية الكبيرة التي تطير باستمرار من مكان الى آحر في رحلات تستمر عدة ساعات ، تحتاج إلى درجة عالية من الاستقرار التلقائي ، بحيث لا يُضطر رُتانُ الطائرة إلى مُداوَمة ضبط أجهزة قيادة الطائرة من أخل كُل حركة صعيرة تُواحهها . فَذلك سيكونُ أَمرًا مُتْعِبًا جِدًّا في رحْلة جَوِّية عَبْرَ المحيط الأطسي مثلا . سيكونُ أَمرًا مُتْعِبًا جِدًّا في رحْلة جَوِّية عَبْرَ المحيط الأطسي مثلا . ولمُساعدة رُبَّالِ الطائرة في الرحلات الطويلة ، وإعطاء الطائرة مَزيداً من الاستقرار ، رُوَّدَت أكثر الطائرات التجارية بجهار طيران تلقائي من الاستقرار ، رُوَّدَت أكثر الطائرات التجارية بجهار طيران تلقائي من عدد الجيروسكوبات والأجهزة الإلكتروبيّة تبقي أجهرة قيادة الطائرة في الوضع الصّحيح من أجل طيران أفقي مُستقيم فيمكن لربّان في الوضع الصّحيح من أجل طيران أفقي مُستقيم فيمكن لربّان أبي الطائرة أن يحوّل القيادة إلى الجورج عندما يرّغبُ في أنّ يستريح الطائرة أن يتنقل في أرجاء الطائرة .

السرعة الأرضية ه أميال في الساعة سرعة الوبيح صفو السرعة الأرضية ه أميال و الساعة السرعة الهواسة ١٠ اميال ي الساعه سرعة الوكض ه أميال في المساعة المساعة السرعة الأرضية : صغر ه اميال في الساعه

السُّرعةُ الهوائيَّةُ والسُّرعةُ الأرضيَّةُ

هُنالكَ نوعانِ من السَّرعةِ يَنبغي مَعْرَفَتُهما: السَّرعةُ الأرضيَّةُ . وهي السُّرعةُ الهوائيةُ وهي وهي السَّرعةُ الهوائيةُ وهي سُرعةُ الطائرةِ بالنسبةِ إلى الأرضِ ، والسُّرعة الهوائيةُ وهي سُرعةُ الطائرةِ بِالنسبةِ إلى الهواء . وهما شيئانِ مُخْتَلِفانِ تماماً .

وَلْمَعُدُ لَحِظَةً إِلَى ٱلطَيَّارِةِ ٱلْوَرَقِيَّةِ ، فإذا أَنتَ رَكَضْتَ بِٱلطَيَّارِةِ ٱلورقِيَّةِ ، فإذا أَنتَ رَكَضْتَ بِٱلطَيَّارِةِ السَاعةِ ، فإنَّ سُرعة آلطيَّارِةِ بالنسبةِ إِلَى ٱلأَرضِ تَكُونُ خمسةَ أَميالٍ في آلساعةِ ، لأنَّ هذه هي ٱلسَّرعةُ الفعليَّةُ آلتي تَجَرُّها بها فوقَ الأَرضِ . لكِنَّكَ لو لأَنَّ هذه هي ٱلسَّرعةُ الفعليَّةُ آلتي تَجَرُّها بها فوقَ الأَرضِ . لكِنَّكَ لو رَكَضْتَ بالطيَّارِةِ الورقِيَّةِ بسُرعةِ خمسةِ أميالٍ في آلساعةِ مُعاكِسًا لِنسِيم سُرعتهُ خمسةُ أَميالٍ في آلساعةِ ، فإنَّ سُرعةَ الطيَّارةِ بالنسبة إلى ٱلأَرضِ سنظلُّ على حالِها ، بينا الرِّيحُ تَمُرُّ على ٱلطيَّارةِ بسُرعةِ ، ١ أَميالٍ في آلساعةِ . وذلك يعني أنَّ سُرعةَ ٱلطيَّارةِ بالنسبةِ إلى ٱلهواءِ ستكُونُ عشرةَ أميالٍ في الساعةِ . أيْ ٱلسَّرعةَ ٱلطيَّارةِ بالنسبةِ إلى ٱلهواءِ ستكُونُ عشرةَ أميالٍ في آلساعةِ ، أيْ ٱلسَّرعةَ ٱلتي تركضُ بها ، مُضَافًا إليها سُرعةُ المُواءِ آلذي وَفَلْتَ بطيَّارتِكَ ساكِنًا في هذه ٱلربح مَنْ السَّعةِ ، أيْ ٱلسَّرعةُ ٱلأَرضِيَّةُ للطائرةِ معدومةً ، بينا آلهواءُ يمرُّ عليها مَسْعةِ أَميالُ في آلساعةِ ، لذلك فإنَّ سُرعتها ٱلهوائِيَّة هي خمسةُ أميالُ في آلساعةِ ، لذلك فإنَّ سُرعتها ٱلهوائيَّة هي خمسةُ أميالُ في آلسَاعةِ ، لذلك فإنَّ سُرعتها ٱلهوائيَّة هي خمسةُ أميالُ في آلسَاعةِ ، لذلك فإنَّ سُرعتها ٱلهوائيَّة هي خمسةً أميالُ في آلسَّاعةِ ، لذلك فإنَّ سُرعتها ٱلهوائيَّة هي خمسةً أميالُ في آلسَّاعةِ ، لذلك فإنَّ سُرعتها ٱلهوائيَّة مِي خمسةً أميالُ في آلسَّاعةِ ، لذلك فإنَّ سُرعتها ٱلهوائيَّة مِي

السُّرِعَة الأَرضِيَّةُ تُحَدِّدُ الله آلَي تَسْتَغْرِقُها الطائرة في الطيران من مكانٍ إلى آحر ، أمَّا السُّرعة الهوائيَّةُ فَهِي النِي تَتَولَّدُ بِفِعلها قُوى الرفع والمُقاومة . فطيَّارتُث الورقيَّةُ يُمكِنُ أَنْ تبقى عالية في الهواءِ في وَسَطِ ربح مُناسِبةٍ حتَّى ولو كنت واقفًا دون حراك ، وستشعر أيضًا بشدًّ مُقاومة مُناسِبةٍ حتَّى ولو كنت واقفًا دون حراك ، وستشعر أيضًا بشدًّ مُقاومة الهواءِ على الخيط الذي تُمسِك به .

إِقْلاعُ الطَّائرةِ

تَعَدَّمُما فِي الفُصُولِ السَّابِقَةِ شَيئًا عن الهواءِ ، وكَيْفَ يُؤَثِّرُ الهواءُ فِي الطائرةِ وَعَنْ كَيفيَّةِ التحكُّمِ فِي الطائرةِ ، وتلك فُصُولٌ مُهمَّة جدًّا لأَمَّها تتعلَّقُ بالمبادئِ الأَساسيَّةِ للطَّيرانِ ، وقد حانَ الوقتُ الآنَ لنرى كَيْفَ ترتفعُ الطائرةُ فِعْلَا فِي الهواءِ .

قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ ينبعي أَنْ تتّخذَ الطائرةُ وَضِعًا صحيحًا على أَرضِ المَطارِ . وهذا يتمُّ بدُروجِها على الأَرضِ بقَوَّةِ مُحَرِّكَاتِها . وعندما نصلُ الله نهايةِ مَدْرَجِ الإقلاعِ تُدارُ في مُواجَهةِ الريح ، أَيْ مُقابِلَ الجهةِ التي تَهُبُّ عَدِيها تكُونُ الطَائرةُ قد التي تَهُبُّ عَدِيها تكُونُ الطَائرةُ قد اكتست سلَقًا سُرعةً هوائيةً صغيرةً . ثُمَّ تُفتح صماماتُ الحَنْقِ وتَهْدِرُ الطَّائرةُ وتَهْدِرُ الطَّائرةُ بِسُرعةٍ على طولِ المَدَرَح . وبآزْ دِيادِ السُّرعةِ الأَرضيَّةِ تزدادُ السُّرعةُ الطائرةُ الإقلاعَ بَعْدَ أَنْ تُصْبِح مَحمولةً بالمُواءِ في هذهِ اللحظةِ تستطيعُ الطائرةُ الإقلاعَ بَعْدَ أَنْ تُصْبِح مَحمولةً بالمُواءِ في هذهِ اللهُ وية الهُوبِ قليلاً .

إِنَّ قُوَّة الرَّفع الهوائيَّة المُؤثرة في جَناحَي الطائرةِ وسُرعةَ الطائرةِ تُوفِّرانَ الرَفعَ اللازمَ من أَجْلِ بَدْءِ الطيرانِ. وبعد أَنْ تَكُونَ الطائرةُ قد بلغت سُرعة السَّلامةِ يُمكنُ للرُّبانِ أَنْ يُحرِّكَ ذراعَ القِيادَةِ برِفْق إلى الحَلفِ لِرفع مُقَدَّمة الطائرةِ إلى أعلى وبذلك يَزِيدُ في سُرعةِ الصَّعودِ.



تأثير زيادة السرعة ينتج س زيادة السرعة رفع أكبر وريادة في الأرتفاع سرعة ثابتة تنفس زيادة السرعة وانعاض راوية الهنوب يمكن ابقاء الارتفاع على حاله تأثير انقاص السرعة عنى الرغم من نقص السرعة سرعة ثابتة باسه يُمكن إيقاء متسوب ينتج من انقاص السرعة الارتفاع على حاله بزيادة الخفاض قرة الرفع وهبوط زاوية الهبوب مسوب الارتفاع

الطّبرانُ الأَفْقِيُّ وتَراوَحُ السرعةِ

مِنْ أَجلِ الطيرانِ الأَفقِيِّ المستقيم ، يسبغي أَنْ يكونَ الرفعُ دومًا مساويًا للنَّقَلِ . ويَتحكَّمُ في الرفع عاملانِ هما : السرعة وزاوية الهبوب . فإذا زَادَ قائدُ الطائرةِ من سرعتها ولم يُعدِّلُ شيئًا في زاويةِ الهبوب (انظر الصفحتين ١٧ و ١٣) فانَّ الطائرة سترتفع . هين أجلِ المحافظةِ على منسوبِ الطيرانِ الأَفقي يسغي عليه أَنْ يدفع دراع قيادةِ الطائرةِ إلى الأمام ليَحقيض مُقدَّمة الطائرةِ ويُنقص زاوية الهبوب ، و مذلك يُعيدُ التوازنُ بين الرفع والتُقلِ .

أمَّا إذا أَنْقَصَ الطيَّارُ السرعةَ بدونِ أَنْ يُعَدِّلُ زاويةَ الهُبوبِ فَانَّهُ يَحْسَرُ مِن عُلوِّهِ ، وعَلَيه أَن يُحَرِّكَ ذراعَ القِيادةِ إلى الخلفِ ويَزيدَ من زاويةِ الهُبوبِ لِيُبتِي الطائرةَ في مستوى طيرانِها الأُفَتِيّ.

أَحيانًا يَرْغَبُ قائدُ الطائرةِ فِي أَنْ يَطِيرَ بَأَسْعِ مَا يُمكنُ ، وقد يَرْغَبُ فِي أَنْ يَطِيرَ بَالسُّرِعَةِ الاقتصاديَّةِ المُثلَى لَكِي يُوَفُّو الْوَقُودَ ، أَوْ أَنْ يَطِيرَ بَالسُّرِعَةِ الاقتصاديَّةِ المُثلَى لَكِي يُوفُّو الْوَقُودَ ، أَوْ أَنْ يَطِيرَ بَبْطِإ سُرِعةٍ مُمْكِيةٍ فِي لحظةِ الهبوطِ . إِنَّ الطائراتِ تُصمَّمُ لِكَي يَطيرَ بسُرِعاتٍ مُعيَّنةٍ وعلى ارتفاعاتٍ مُعيَّنةٍ فهنالكَ سُرعةٌ قُصوى لا تسمحُ قُدرةُ المُحرِّكاتِ بتجاوزها ، كذلك تُوجدُ سُرعةٌ دُنيا للطَّيرانِ لا يُمكنُ للطائرةِ دُونَها أَنْ تُقْعِعَ مَنَ الأَرضِ . فإدا هَبَطَت السُّرعةُ إلى ما دُون السُّرعة الدنيا والطائرة في الجوِّ ، فإنَّها تَنْهارُ وتتحطَّمُ ، ذلك لأنَّ السُّرعة حيئذِ تكونُ أَدْنَى مِنْ أَنْ تُوفِّرَ للطائرةِ رَفْعًا كَافِيًا حَتَى ولو إِيدَاتُ وَلَا الهُوبِ كثيرًا ، وتُعرَف هذه السُّرعةُ الدُّنيا بسُرعةِ الاِنْهيارِ . زِيدَتْ وَاوِيةُ الهُوبِ كثيرًا ، وتُعرَف هذه السُّرعةُ الدُّنيا بسُرعةِ الاِنْهيارِ .

السهم الأحمر يمثل القدرة اللازمة للطيران كيلومترات والسهم الأصفر يمثل القدرة المتاحة لی ۳۰ أنف قدم) ٧ کيلومترات (حرالي ٢٥ ألف قدم) ٦ كيلومترات (حوالي ۲۰ ألف قدم) ه. ٤ كيلومتر (حوالي ١٥ ألف قدم) ۳ کیلومترات (حالي ١٠ الاف قدم) ٥.١ كيلومتر رحورلي ٥ ﴾ لأفَّ قادم)

كَيْفَ تَبْلُغُ ٱلطائرةُ ٱلصاعدةُ آرتفاعَها ٱلأَقْصَى

رأينا في الصفحة السائقة أنّه مِن أَجْلِ طيرانِ أَفْقِي مُستقيم ، ينبغي الله يكون الرفع دُومًا مُساويًا للنّقل . وأنّه إذا زاد الرفع ، فإنّ الطائرة ستصعد أن الوفرت لها القدرة على توليد ستصعد أني أنّ الطائرة يمكنها أنْ تصعد إذا تواقرت لها القدرة على توليد سُرعة أكبر - وبالتّالي رفعًا أكثر - مِمّا يتطلّبه الطيران المُستقيم الأفقي . مِن الوُجْهة النّطريّة ، كُلّ ما على الطيّار أنْ يَفعله الإصعاد الطائرة هو أنْ يزيد السَّرعة أو أنْ يرفع مُقدَّمة الطائرة ليريد زاوية الهوب ، أو أن يربع اللهوب ، أو أن يرفع مُقدَّمة الطائرة ليريد زاوية الهوب ، أو أن يحقي كلا الأمرير معًا . ولكن ذلك ليس بهذا القدر من السّهولة فكلما أمعنت الطائرة في الصعود نقصت كثافة الهواء الذي تطير فيه ويعني ذلك رفعًا أقل بالنسبة إلى سُرعة هوائيّة حقيقيّة مُعيّة ، أيْ أنّه يُحتاح عندئذ إلى مَزيد من القدرة لزيادة السُّرعة الهوائية الهبوب فإنّه مع بقاء زاوية الهبوب على حالها . أمّا إذا زيدت فوقة الهواء الهبوب فإنّه بُحتاح حينئذ إلى مّزيد من القدرة للتغلّب على زيادة مُقاومة الهواء .

وكنَّما زَادَ آرَتَهَاعُ آلطائرةِ آزدادت حِدَّة هذا آلتأثير ولِسُوءِ آلحظُ فَإِنَّه فِي آلطائرةِ ذَاتِ آلمحرِّكاتِ آلمِكْبِسيَّةِ يكُونُ لِنَقْصالِ كَثَافَةِ آلهواءِ تأثيرُ سلبيٌّ في المُحرِّكِ ، بحيثُ آنَّه حتى وإنْ زيدَ شحنُ المحرك بتغذية إضافيَّة ، فإنَّ القُدرةَ المُتاحةَ تتناقصُ مع الأرتفاع . وعندما تُسخَر قُدرةُ المحرِّكات مكليَّها لإبقاءِ آلطائرةِ في طبرانِها آلأفُقيَّ آلمستقيم على زاوية المجرِّكات مكليَّها لإبقاءِ آلطائرةِ قد بعقتِ ارتفاعها الأقصى وهُوَ ما يُسمَّى المجرِّكات النَفَائةِ فليسَ لِنَقْصِ كثافةِ آخُوانًا سَقُفَ الارتفاع ، أمَّ في المحركاتِ النَفَائةِ فليسَ لِنَقْصِ كثافةِ آلمُواءِ هذا آلأثرُ آلهامٌ في تحديد القُدرةِ المُتاحةِ ،

إذا طِرْتَ فِي طَائرةٍ أَوْ رَاقَبْتَ طَيْرَانَهَا مِن ٱلأَرْصِ فَلَا بُدَّ وَأَنْكَ لَاحَطْتَ مَيلَانَ ٱلطَائرة عندما تقومُ بالدّورانِ ، إذ تكونُ نهايةُ أُحدِ ٱلحناحيْنِ أَخفصَ مَيلَانَ ٱلطَائرة عندما تقومُ بالدّورانِ ، إذ تكونُ نهايةُ أُحدِ ٱلحناحيْنِ أَخفصَ مَن نِهايَةِ الجناحِ الآخرِ ، ويُسمَّى هذا الوَضعُ بِمَيْلِ ٱلعُطوفِ .

إِنَّ ٱلجسمَ ٱلدي يتحركُ على خطَّ مُستقيم يحاولُ المُحافظة على ٱبجاه سيره في ذلك الخطِّ عدما يُدارُ . فإذا سيقت سيّارة على مُنْعَطف في طريق أفقيّة فإنّها تتبعُ المُعطف فقط ما دامت إطارات عجلاتِها قادرة على التشبُّث بأرض الطريق . وإذا زادت سرعة السيّارة عن حَدِّ مُعيَّن ، فإنّها تنزلقُ في أنّجاهِ خط سيْرها الأصليّ ، بتأثير قوّة تَعْمَلُ مُتَّحهة إلى خارج مَرْكَز المُنعَظف وتُعرف هده القوّة باسم القُوّةِ النّابلة . أمّا إذا كان مُعطف الطريق معنى من ناحيته الحارحيَّة بحيث يُؤلف سطحًا كان مُعطف الطريق مُعلَّى من ناحيته الحارجيَّة بحيث يُؤلف سطحًا مائلًا ، فإن السيارة ستَدورُ عليه دَورانًا أسهل وبشرعة أكبر ، لأن مُحصَّلة القوى الناتجة من يُقل السيَّارة والقوَّة المابلة تؤثران عندئذ بصورة عموديَّة على السَّطح المائل للمنعَظف .

فإذا حاول الطيّارُ أَنْ يُديرَ طيّارتَه بدُون أَنْ يُعيّلَها ، فإنّها ستَعْمَدُ للتحرُّكِ جانبيًّا على خط طَيرانِها الأصليِّ ، مِثلَما يحصلُ للسيّارةِ في حالَةِ الانْزلاقِ . لكِنْ عدما يَميلُ الجناحانِ وتُدارُ الطائرةُ بالفعل المُشتَركِ للدَّقَةِ والجُنيِّحَيْنِ وسَطْحَي الرَّفْع ، فإنَّ الجناحينِ يُوفِّران رَفْعًا إضافيًّا للدَّقَةِ والجُنيِّحَيْنِ وسَطْحَي الرَّفْع ، فإنَّ الجناحينِ يُوفِّران رَفْعًا إضافيًّا مُضادًّا للقوَّةِ الدَّافعةِ إلى الحارجِ ويُمكنّانِ الطائرةَ من الدورانِ بِسُهولةٍ في الأتّحاهِ المطلوبِ ، لأنَّ جميع القوى المُؤثّرةِ في الطائرةِ تكونُ حينتني في حالة توازن .





لغرة النابدة


تدور الطائرة بلطف في الاتجاه المطلوب عندما تميّل بالعطوف الصحيح وَتُوفّر لها الكمية المناسبة من الرفع الزائد ، بحيث تتوازن جميع القوى

الحَطُّ أَو ٱلهُبُوطُ

لَعَلَّ إِنزَالَ ٱلطَّائِرَةِ ، أَيْ نَقْلَهَا مِن الْهُواءِ إِلَى ٱلأَرْضِ بِأَلْطِفِ مَا يُمكِنُ هُو أَصَعَبُ عَمَلِيةٍ فِي ٱلطِّيرَانِ . وهذا يتطلَّبُ قيادَتَهَا بأَبطا سُرعةٍ مُمكِنةٍ بِدُّونِ أَنْ تَهَارَ ، ويقتضي ذلكَ مَهارةً عظيمةً مِن قِبَلِ ٱلطَيَّارِ .

عندما تقتربُ الطائرةُ من الأرضِ يكُونُ لها في الوقتِ ذاتهِ سُرعةُ تقدُّم أَيْ سُرعةُ الأَماميَّةُ (بالنَّسبةِ إلى اللَّرضِ) تُحَفَّف أماميَّةُ وسُرعيَّ هَبُوطٍ سُفليَّةً . فالسُّرعةُ الأَماميَّةُ (بالنَّسبةِ إلى الأَرضِ) تُحَفَّف تدريجيًّا بتَخْفِيفِ قدرةِ المحرِّكاتِ ويمكنُ إنقاصُها أكثرَ بالحَطُّ في مُعاكَسةِ الريحِ كُلَّما كانَ ذلك مُكنًا . ولكنَّ أوصاعَ المَدارِج بالحَطُّ في مُعاكسةِ الريحِ حُلَّما كانَ ذلك مُكنًا . ولكنَّ أوصاعَ المَدارِج في المطاراتِ الحديثةِ لا تسمَحُ دَوْمًا بتفيذِ ذلك بدِقَةٍ ، لذلك تجري أحيانًا عَمليَّاتُ الحطِّ في خطَّ مُتعامِدٍ مع اتجاه الرِّيح .

في نقطة قريبة من الأرض تُنقَصُ السَّرعة الأَماميَّة بالسِّبة إلى الهواء باغلاق صِمام الخنق عَامًا . وبينا تهبط السَّرعة فَجأة (لأَنَّ الطيّار قد أَوقَفَ كُلَّ الدفع ولكنه لا يستطيع أَنْ يُنقِص المُقاومة) تُداوَم قُوقة الرَّفع برَفع مُقدَّمة الطائرة قليلا قليلا وتدريحيًّا لزيادة زاوية الهبوب . فيبقى الرفع مُساويًا للنُقل على الرغم من أَنَّ السَّرعة تهبط إلى مُستَواها اللَّدني الذي يَسمَحُ بالطَّيران . وأحيرًا مع تناقص سُرعة التقلُّم تبلغ السَّرعة حدًّا يقل عن النُقل . السَّرعة حدًّا يقل عن النَّقل . السَّرعة الدُّنيا للطَّيران و يقِلُ التَّالي الرفع عن النَّقل . وفي الحالة المُثل يَحدُّثُ ذلك في اللحظة التي تَلْمَسُ فيها عَجَلاتُ الطَائرة أَرض المَدرح ، فينتقل يُقلُ الطيارة التِقالا لَطِيعًا من المُواء إلى الأَرض المَدرح ، فينتقل يُقلُ الطيارة التِقالا لَطِيعًا من المُواء إلى الأَرض .



تخفيضُ سُرْعاتِ ٱلهُبوطِ

ينبغي جَعْلُ سُرعاتِ ٱلهبوطِ أَخْفضَ ما يمكِنُ ، ومع بقاءِ ٱلطائرةِ قدرة على تحقيقِ سُرعةٍ جيّدةٍ في حالةِ ٱلطيرانِ العاديِّ. وقد تَحَدَّثنا سابقًا عن صَرُورةِ كَوْنِ ٱلرَّفِع ٱلدي تُولِّده ٱلأجنحة مُساوِيًا لشقل حتَّى لحظةِ الهبوطِ . ولمّا كانتِ الحاجة تقتصي أن تظلَّ سُرعة الهبوطِ مَحففضة إلى حَدِّ أَدني ، فإنه يُطلّبُ من ٱلأَجنحةِ رَفْعٌ إضافيًّ ، فكيّف يُمكِنُ ٱلحصولُ عليه ؟ أبزيادةِ زاويةِ آلهبوبِ ؟ يستطيعُ الطيارُ توفيرَ رفع اضافيًّ بوفع عليه ؟ أبزيادةِ زاويةِ آلهبوبِ ؟ يستطيعُ الطيارُ توفيرَ رفع اضافيًّ بوفع مُقدّمةِ ٱلطائرةِ ، ولكنْ ضِمْنَ راويةٍ صعيرةٍ نسبيًا وإلا فَإنّه يُخشى أنْ تَهارَ ٱلطائرة ، أنزيادةِ آلاحديدابِ في ٱلحناحيْنِ ، أمْ بزيادةِ سَطْح الجناحيْنِ ؛ أنَّ كلَّا من هذينِ الأمرينِ يمكنُ أنْ يكُونَ عطيمَ الفائدة ، الجناحيْنِ ؟ إنَّ كلًّا من هذينِ الأمرينِ يمكنُ أنْ يكُونَ عطيمَ الفائدة ، ولكنَّ تكبيرَ ٱلأَجمحةِ أو زيادةَ تَحدُّها يزيدُ من مُقاوَمةِ أَهواءِ وَيُبطَّى الطائرةَ في اثناء طيرانها العاديِّ .

وقَدْ وَجَدَ مُصِمُّمُو الطائراتِ وَسِيلةً لحلَّ هذه المشكلةِ باستِعمالِ الفَلَانات ، وهي تَنَمَفُصلُ عادَةً على الحاقةِ الخلفيَّةِ لِلأَجلجةِ . فأثناءَ عمليةِ الهُبوطِ يُحرِّكُ الطيارُ جِهازًا يجعَلُ القلابات تنفرحُ عن الجاحِ مُتَّجهةً نحو الأسفلِ ، ويؤلف هذا في الواقع ، وحاصَّةً في حالةِ القلاباتِ نندو الأسفلِ ، ويؤلف هذا في الواقع ، وحاصَّةً في حالةِ القلاباتِ المُدَّادة ، أمتِدادًا مُمحيبًا للأَجلجة يَزيدُ في احديدابِها وفي مساحة سطجها ويُوفَرُ رَفْعًا إصافيًا يُخْفِضُ شُرعة الإمهيار تخفيضًا محسوسًا .

وخلالَ ٱلطَّيرانِ ٱلعاديِّ تكُونُ ٱلقَّلَاباتُ مُنْدسَّةً داخلَ ٱلأَجنحةِ بحيثُ لا تتأثَّرُ منها سُرْعاتُ ٱلطيرانِ .




المسروحة

في ٱلطائراتِ ذاتِ ٱلمُحرِّكاتِ ٱلمِكْبَسِيَّةِ وٱلطائراتِ ٱلمِروحيَّةِ ٱلثَّر سِنيَّةِ تُستَخْدَمُ ٱلمِرْوَحَةُ لتوفيرِ ٱلدَّفعِ الدي يُكسِبُ ٱلطائرةَ سُرعتَهِ ٱلأماميَّة. وهذه السُّرعة هي اَلتي توفر للطائرة اَلرفعَ اَلذي يَحعُّها تطيرُ

إِنَّ أَرْ يَاشَ ٱلْمِرُوحَةِ لَيْسَتُ مُنْبَسِطَةً بَلُّ مُقَوَّسَةً كَسَطَحِ ٱنسيابٍ هُوَائِيًّ . وهي مثبَّتةً بحيثُ تؤلُّفُ زاويةً مع أنجاه الدُّورانِ . فعمدما تدورُ المِروحةُ تضربُ الأرياش الهواءَ بزاويةِ هبوبٍ وتُولُّدُ دفُّعًا (قُوَّةً دافعةً) بنفس ٱلكيفيَّةِ آلتي يُولِّد فيها ٱلحماحُ قُوَّة رافعةً . تَصوَّرُ صَمُولةً تدورُ في مِسمارِ مُلَوْلَبٍ . فَنِي كُلُّ دَوْرَةٍ كَامِلَةٍ تَنْتَقِلُ ٱلصَّمُولَةُ سِنًّا أَو لَولِنةً إِلَى الأَمَامِ عَلَى طُولِ ٱلمِسمارِ . كذلك فإنَّ حُطوةَ المِروحةِ أي زاويَة مَيْل أرياشِها تحدُّدُ ٱلمسافةَ أَلَتِي تَنْقَدُّمُ بِهَا ٱلمروحةُ فِي ٱلهُواءِ خِلالَ دَوْرةٍ كَامِلةٍ . فَنِي ٱلطَائرةِ المُصمَّمةِ لِسُرعاتٍ عالِية تَحعَلُ حَطوة ٱلمِروحة كَبيرةً لكي تتقَدُّم ٱلمِروحَةُ أقصى مُسافَةٍ مُكِنة في كُلِّ دُورة .

والطائراتُ التجاريَّةُ ٱلحديثةُ مُجهَّزةً عادةً بَمَراوحَ مُتغَيِّرةِ ٱلخُطوة ومُنعَكِسَيِّها ، فبإمكان الطيَّار تعيير زاوية الخطوةِ لكي توافِقَ ظروفَ الطيرانِ. ويُتَطلّبُ من أجل الإقلاع خطوة دَقيقة (صغيرة الزاوية) لكي تعطيّ دفعًا أعطمَ بسُرعاتِ أماميَّةٍ مُنخفضةٍ ومُعَدَّكِ دَورانٍ مُرْتَفِعٍ ، كما يُتطَلُّبُ خطوةً كبيرةً (أي بزاوية مَيَّلِ أكبر) للحِفاطِ على القوَّةِ آلدافعةِ في السَّرعاتِ العاليةِ بمُعدَّلِ دورانٍ مُنْخَفضٍ للمُحرِّكِ في أثناءِ ٱلرَّحْلَةِ. وَٱلخَطُّوةُ ٱلمَعْكُوسَةُ تَقْلِبُ تَمَامًا فِعَلَ ٱلمِروحَةِ بَحَيْثُ إِنَّهَا بَدَلًا مِنْ دفع الطائرةِ إِلَى الأمامِ ، تَدْفَعُها إِلَى الْحَدْفِ. ويُستفادُ مِن ذلكَ بَعْدُ ٱلهُمُوطِ فِي إبطاءِ سَيْرِ ٱلطائرةِ بسُرعةٍ .



م أجل دفع أعظم بسرعات أمامية بطيئة

حطوة عادية

ومُعَلِّكُو دوران عالمِ


خطوة كبيرة من أجل الدفع في سُرعات أمامية كبيرة ومعلك دوران متحفض




مُحَرِّك مُستقيم الاسطوانات




مُحرك مُنفرج الأسطوانات V



مُحَرَّكُ متقابل الأسطوانات ومتوازيها H



مُحَرِّكُ متقاطع الاسطوانات أو مُتصالِبُها X



مُحَرِّك دائريُّ الأسطوانات


المحرِّكاتُ (اللِّكْبَسيَّةُ) ذاتُ المكابسِ

لا يُمكِنُ في كِتابٍ كهذا ألبحثُ بالتفصيلِ في كيفيَّةِ عَمَلِ مُختيفِ أنواع اللُحركاتِ ، وسكتفي مذكرِ أمواع اللُحَرَّكاتِ المُستعمَّلةِ واختلافاتها الأساسيّةِ .

تعملُ المُحرِّكَاتُ الكباسيَّة أو المكبسيّة على المبدإ نفسه الدي تعملُ مه المحرِكَاتُ العاديَّةُ للسَّيَّاراتِ . ويعني ذلك أنه تعملُ بالعازولين (البنزين) ولها مكابسُ تتحرَّكُ حيثَةً ودهابً في أُسْطُواناتِها وهده المكابسُ تديرُ عَمُودًا مِرفقيًّا ينقُل الدَّفع إلى عجلات السيَّارةِ . وفي حالةِ الطائرةِ بكُونُ الجزءُ المُدارُ هو المِروحةُ .

هنالك نوعان من المحركات المكبسيَّة : في النوع الأوَّل تكُونُ المكابسُ والأسطواناتُ على خَطَّ مُستقيم مِثْمَا هي الحالُ في محركات السيَّرات . ويتعبر هذا السق عند زيادة القُدرة واستحدام مَريد من الأسطوانات ، فتُركَّبُ الأسطوانات عدئذ في أشكال مُختلفة ، مُفرِجة للأسطوانات ، فتُركَّبُ الأسطوانات عدئذ في أشكال مُختلفة ، مُفرِجة لا أو مُتقاطِعة X أو مُتوازية H . والنوع الثاني هو المحرك النصف قطري أو الشعاعيُّ وفيه تَتَوزَع الأسطوانات مِن المركر إلى الخارج في الشجاه أنصاف الأقطار ويكول مَظهرها مُستديرًا عندما يُنظر إليها مُواجهة .

وعندما تُستحدَمُ المحرَّكاتُ المِكْبسيَّةُ لدمع الطائراتِ فإنَّ النوعَ الشُّعاعي من المحركات هو الذي تُجهَّزُ به مُعطَمُ الطائراتِ التَّجاريَّةِ المُتعدَّدة المحركاتِ أمَّا المحرَّكاتُ المستقيمةُ فإنها تُستعملُ عادةً في الطائراتِ الصغيرةِ الأحاديَّةِ المُحرِّكاتُ المستقيمةُ فإنها تُستعملُ عادةً في الطائراتِ الصغيرةِ الأحاديَّةِ المُحرِّكِ.



المحرِّكاتُ ٱلنَّفَّاثَةُ وَٱلتَّر بيناتُ ٱلمِروَحِيَّةُ

تُصَمَّمُ الطائراتُ التِّجارِيةُ الحديدةُ ، لأَسبابِ اقتصاديّةِ وعَمليَّةٍ ، لِتعملَ بالتَّر بيناتِ الغازيَّةِ أو بِالمحرِّكاتِ النفَّائَةِ فَلحركُ المِكبَسيُّ الذي يعملُ بالغَّرولين لم يَعُدُ على درجةٍ من الكفايةِ لمُجاراةِ النطبيقاتِ المحديثةِ ويحري التحوُّل عنه تدريحيًّا .

تُمَتازُ الطَّائرةُ داتُ التربين الغاريِّ على نظيرتها ذاتِ الكابِسِ بأنَّها أَكْثَرُ اعْتَادِيَة أَيُّ يمكنُ الركونُ إليها أكثرَ وأنها تعملُ مدَّةً أطولَ بعد كُلُّ عملية ترميم. وهي تندفعُ بقُدرةِ التُربين المُستمِرةِ خلافًا لِقُدرة المُحَرِّكُ عملية ترميم. أنه إن وَقُودَها وهو الكيروسين أرخصُ كُنفةً من البنزين، المُكبِسيّ المُتَقطَّعةِ . ثُم إن وَقُودَها وهو الكيروسين أرخصُ كُنفةً من البنزين، كما أنَّها أُخفَ وأكثرُ انسيابيَّةً مما يُقلِّل مقاومة آهواء و يمنعُ الارتحاج .

باختيصار يمكن شَرح عَمَلِ ٱلمُحرَّكِ ٱلتربينيِّ بما يلي : يُمتَصُّ آلهواءُ مِن مقدَّمةِ ٱلمُحرَّكِ بواسطةِ ضاغِطةٍ دَوَرَاسَّةٍ ويُدفعُ إلى حُجُرات الاحتراقِ حَيثُ يُذَرُّ الكيروسين ويُحرَقُ . والحرارةُ العاليةُ ٱلتي تتولَّدُ من هذا الاحتراقِ تُمدَّدُ حجم آلهواء فيندفعُ بِسُرعةٍ كبيرةٍ عَبْرَ أَنابِيبِ ٱللهبِ نحو أرياش التربين . فيدور التربين مُولدًا القُدرة الميكانيكيَّة ٱلتي تُديرُ أرياش التربين . فيدور التربين مُولدًا القُدرة الميكانيكيَّة ٱلتي تُديرُ المِرْوَحة بواسطةِ مجموعةٍ من المُسنَّناتِ .


وفي حالة المُحرِّكِ التربينيِّ النَّفاثِ ، يندفع المواءُ الحارُ من العادِم (أُنبوب الانفلات) كَنافُورةٍ فَتَنْدَفع الطائرة إلى الأمام بِرَدِّ الفِعلِ النَّاتِجِ . وأُنبوب الانفلات) كَنافُورةٍ فَتَنْدَفع الطائرة إلى الأمام بِرَدِّ الفِعلِ النَّاتِجِ . أَمّ في المحركةِ النَفَّاثِ التَّضاعُطيِّ ، فيحصلُ الدفع بواسطةِ النَفْثِ فَقط . وهذا النوع من المحركاتِ نادِر الاستِعمالِ ، فهو لا يستطيع العَملَ بشرعات منخفضة لأنَّه بعتمد على سُرعةِ الانطلاق فقط (لا على الضاعِطة) في إدْخالِ المواء إلى حُجرة الاحتراق .

2 .




على الرغم من أنَّ عملَ الطائرةِ يعتمِدُ إلى مدَّى كبيرِ على خواصً ، الهواء الذي تطبرُ فيه وعلى طَرِيقَةِ الطائرةِ لكي تستفيدَ من هذه الخواص ، فإنَّ على قائدِ الطائرةِ مَسؤولية كبيرة في تسبيرِ الطائرةِ فعلاً . إلَّ مَنْظَرَ لَوْحةِ القيادةِ في طائرةِ رُكّبِ حديثةٍ يُثيرُ الرَّوع في قلْبِ الطبّار المبتدئ ، لما فيها من أجهزةٍ ومقاييس ومقاود ومفاتيح وأقراص مُدَرَّحة وأصواءِ دلينية ، تنبئُ الطبّار بتفاصيلِ ما يجري في كلَّ جُزَّءٍ من أحزاءِ الطائرةِ . ونظرًا لكثريها ، فإنّنا لَنْ نَذْكُرُ منها إلّا القليل .


هُناكُ مِثلًا مُبَيِّنُ سُرعةِ الهواءِ ، وهو مُتَصلُ بِالأَنبوبِ الذي يُمْكِينُ أَنْ تره أَحيانًا بارزًا إلى الأَمام مِن مُقدَّمةِ الطائرةِ أَو مِنْ جَناحِها . ومقياسُ الارتفاع يبيِّنُ الارتفاع فوق سَطْح الأَرضِ . والبُوصلة تدلُّ على الانجاهِ وتُمُكِّنُ من صبط خط السَّير على الخريطة وهُنالث أَفقُ أصطناعيٌّ يُسِّنُ ما إذا كانتِ الطائرةُ تطير أَفقيًّا بدُونِ خَطَرانِ أَو مَيلانِ ، وذلك مُهم جدًّا في حالة لطيرانِ الأعمى عند تعدُّر الرُّوية في البلو وذلك مُهم جدًّا في حالة للطيرانِ الأعمى عند تعدُّر الرُّوية في البلو أو في الغيم الكثيف . وهالث مُبيّنُ اللَّورانِ والانزلاقِ يُرى الطيَّارَ وَفِي الغيرَ السَّعَودِ السَّعَةِ وحَركةِ الجُنبِّحيْنِ ومُعَدَّلِ الدَّورانِ . وهنالث مُبيّنُ المَّورانِ والانزلاقِ يُرى الطيَّارَ مَن اللَّخِهرِ فَي الفي المُعودِ أو الفيوطِ . وهنالث عَدَدٌ كَبيرٌ مِن الأَجهزةِ الأُخرى كما يُرى في الصَّورةِ المقابلةِ .



انحراف الطائرة عن طريق رحلتها بفعل الريح (إذا لم يحسب الحساب لسرعة الريح واتجاهها)



المسار المضبوط الذي يُحسب فيه الحساب لسرعة الريح واتجاهها



المسلاحة

إِنَّ إِصْعَادَ ٱلطَّارَةِ إِلَى ٱلجُوِّ وٱلطيرانَ بِهَا هُو مُشكَلَةٌ فِي حَدَّ ذَاتِهِ ، أَمَّا ٱلطَّيرانُ فِي الآنحاه ٱلمناسِب ٱلصَّحيح وٱلهُبُوطُ فِي تُقْطَةٍ تَبْعُدُ مِثَاتِ أَو ٱلُوفَ ٱلأَمِيالِ فَهُو مجموعة مُشكلاتٍ مُترابِطة . وتعرف عملية تحديد ٱلطريقِ الجوي من مكانٍ إلى مكانٍ آخرَ باسمِ المِلاحةِ ، وتجري هذه العملية في كثير من الأحيَانِ ليلًا أو في حَوِّ غائم ، حيثُ لا يُمكنُ رُوِّيةُ ٱلأَرضِ .

إِنَّ أَجِهِزَة القِياسِ الرئيسيَّة التي يُستعانُ بها في المِلاحةِ ، وهي : مُبيِّنُ السَّرِعةِ الهُوائيَّةِ ، والبوصنةُ المغناطيسيةُ ، وساعةُ مضبوطةً ، تُعطي المعلوماتِ عن أوضاع الطائرة بالسِّبةِ إلى الهواءِ الذي تطيرُ فيه ، ولكِنْ ما كُمْ يكُنُ ذلك اليومُ ساكنَ الرِّيحِ ، فإنَّ الهواءَ هُو نَفْسُه يتحرَّك كَكُلِّ ما كُنَ ذلك اليومُ ساكنَ الرِّيحِ ، فإنَّ الهواءَ هُو نَفْسُه يتحرَّك كَكُلِّ بالسِبةِ إلى الأرضِ . لذلك يجبُ على الملَّاحِ أَنْ يَحْسُبَ حسابَ تأثيرِ بالسِبةِ إلى الأرضِ . لذلك يجبُ على الملَّاحِ أَنْ يَحْسُبَ حسابَ تأثيرِ اللهِ على طائرتِهِ في الارتفاعِ الذي تطيرُ فيه .


وتستخدمُ طائراتُ الرُّكَّابِ الحَديثةُ أَجْهِزَةً مُساعِدةً أُخرى للمِلاحةِ . فَالرَّادارُ يَمَكُنُ الطَّيَّارَ مِن أَنْ «يَرَى» في الظلام أو مِنْ خلالِ الضباب والغيوم . كما يَعْمَلُ مُعَيِّنُ الاتِّجاهِ اللاَّسِلْكِيَ بِاللُّوالَفَةِ مع المحطَّاتِ الأُرضيَّةِ على تحديدِ مَوْقِع الطائرةِ بدِقَةٍ بالغةِ . ومِن الواضح أَنَّ الملاحة في الأَرض مَرْثيَّةً ، تَجْري بِتَحْديدِ في المُّيامِ المُّرض مَرْثيَّةً ، تَجْري بِتَحْديدِ بعض العالمِ الأَرض مَرْثيَّةً ، تَجْري بِتَحْديدِ بعض العالمِ الأَرضي مَرْثيَّة ، تَجْري بِتَحْديدِ بعض العالمِ الأَرضي مَرْثيَّة ، تَجْري بِتَحْديدِ بعض العالمِ الأَرضيةِ ، كالمدنِ والأَنهارِ ، التي بُمكِنُ معرفتُها بِسُهولَةٍ .

الأجهزة المساعدة

الطّائرةُ الحديثةُ مكنّةُ مُعقدةٌ جدًّا وبها كَميَّةٌ كبيرةٌ من الأجهزة والمُعدَّاتِ تَعْمَل جميعُها بِدِقَةٍ وتوافَّقٍ. وَلَرَّعَا كَانَ لَرَ هذه الأَجهزة السُّاعِدةِ جهازُ الهُبُوطِ الذي يَحْمِلُ العجلاتِ. هذا الجهازُ عظيمُ الفائدةِ على الأرضِ ، ولكنْ ما ان تصعد الطائرةُ إلى الحوِّ حتى يُصْبِحَ عُصْرَ ارعاحٍ . فهو بتدليه تَحْتَ الطائرة يعترصُ السيابَ الهواءِ فيلقِصُ من السَّرعةِ ومن قُوَّةِ الرَّفعِ . لهذا السَّبِ يُسْحَبُ هذا الجهازُ دَوْمًا إلى داخلِ الجاحيي حالمًا تفارِقُ العجلاتُ الأرضَ عند صُعود الطائرةِ . والحَدَّ الطائرةِ عند صُعود الطائرةِ . والحَدَّ المُعادِ المُعارِقُ اللهُ اللهُ وَالرَّالُهُ هي تحتَ سيطرةِ قائدِ الطائرةِ وتعملُ كَهْرِ بائيًّا أَوْ هيدرُوليًّا .

وفي الطائراتِ الكبيرةِ تُشَعَّلُ أحهزة التحكم في الطيرانِ آليًّا أيضًا عددما يقومُ الطيّارُ بتحريكِ ذراع القيادةِ أو عصا الدّفّةِ بيده أو مرجله تنتقل الحركة إلى جهار هيدروليَّ يقومُ بدوره بتحريكِ الجسيّحاتِ أو سطخي الرَّفع أو الدفّةِ . ولو كانَ عليه أنْ يُحرِّكُ هذه الأَجزاءَ بدونِ الساعَدةِ الآليّةِ ، لكان عملُه شاقًا جدًّا فضلاً عن أنّه قد يكون غيرَ مُكنِ .

والكهرباءُ ضروريَّة في الطائرة لتشعيلِ الأَّنوارِ ومُكيَّفات الهواءِ وأحهرة الرادارِ والراديو . تَقُومُ اللحرِّكاتُ الرئيسيَّةُ أَحيانًا بتوليدِ الطاقةِ اللَّازِمةِ لكن هده وبغيرها من الأَجهزةِ ، ولكن يُوحدُ في بعضِ الطائراتِ الكبيرةِ مُحرِّكاتُ صغيرةٌ مُساعِدةٌ لتوليدِ مثل هذه الطاقةِ الإضافيَّةِ .



حاجزُ (أو جِدارُ) ٱلصَّوْتِ


في الواقع لا عَلاقَة لهذا الموضوع بكيفيَّة عَمَلِ الطائرةِ. فإذا أَنتَ وَأُتَ بعنايةٍ كلَّ ما تَقَدَّمَ ، فقد صِرْتَ تَعْلَمُ عن هذا الموضوع أكثرَ مما يعرفُه مُعظمُ الناسِ. هُنالِكَ الآنَ طائراتُ عديدةً ، ولا سِيَّما الحربيَّةُ منها ، تَستطيعُ أَنْ تطيرَ بسُرعةِ الصَّوْتِ أَو تتجاوزها. وإنَّه لِمنَ المفيدِ إعطاءُ قليلِ من المعلوماتِ حَوْلَ ما يَعنِيه ذلك .

عندماً تطبرُ طائرةٌ بسُرعةٍ أدنى من سُرعةِ الصَّوْتِ ، فإنَّ الضَّغُوطَ الْتِي تُسبِّبُها حَرِكتُها عَبْرَ الْهُواءِ تَنتقِلُ إِلَى الْهُواءِ المحيطِ بِشَكْلِ أَمواجٍ . وهذه الأَمواجُ الضغطيَّةُ تَنتقِلُ بنفسِ السُّرعةِ التي يَنتشرُ بها الصَّوتُ في المَّاعةِ . أَيْ حوالى ١٢٠٠ كيلومتر (سبعمائة وستين ميلا) في السَّاعةِ . فإذا طارتِ الطائرةُ بسُرعةِ أَدنى من سُرعةِ الصَّوت ، فإنَّها تسيرُ خلف فإذا طارتِ الطائرةُ بسُرعةِ الصوتيَّةِ ويمكنكَ سَمَاعُها وهي قادِمةٌ . الأَمواجِ الصوتيَّةِ ويمكنكَ سَمَاعُها وهي قادِمةٌ . وإذا طارتِ الطائرةُ بسُرعةِ الصوتِ تمامًا فإنها تسيرُ مع أمواجِ الصوتِ وإذا طارتِ الطائرةُ بسُرعةِ الصوتِ تمامًا فإنها تسيرُ مع أمواجِ الصوتِ مُتَقَدِّمةً نحوكَ بسُرعةِ أَكبرَ من سُرعةِ الصَّوتِ ، فإنها تمرُّ عَبْرَ الأَمواجِ الصوتِ الضغطيَّةِ وتمرُّ بكَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إليكَ هذه الأمواجُ فتسمعُها قادِمةً الصغطيَّةِ وتمرُّ بكَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إليكَ هذه الأمواجُ فتسمعُها قادِمةً بعد أَنْ تَكُونَ قَدِ البَعدَتُ عنكَ ! ويُسَمَّى عبورُ الطائرةِ للأَمواجِ الصوتيَّة بعُدورِ الحاجِزِ الصَّوتِيُّ أَو اختراقِ جِدار الصوت .

وَالدَّوِيُّ الصَّوِقِيُّ هُو نَتِيجةٌ للأَّمواجِ الصَّدْمِيَّةِ التِي تُولِّدُها الطائرةُ متى سارَت بأَسرَعَ مِنَ الصوتِ ، عندما تصل هذه الأَّمواجُ إلى أَذُني الإنسانِ على الأَّرضِ .









الهليكوبترُ أَوِ الطَّائرةُ العَمُوديَّةُ

إِنَّ كِتَابًا مِن هَذَا النوع لا يكُونُ كَامِلًا إذا هو لَمْ يَذْكُرْ باخْتِصارِ عُمَلَ طائرةٍ مِن تُمُوذَج مُختلِفٍ تَمَامًا – وهي الهليكوبتر. تُستخدمُ هذه الطائرةُ في جَميع اللَّمْوطي حيث لا يوجد مجال يتسعُ للهُبُوطي ويَرِدُ ذِكْرُ الهليكوبتر أو الطوّافة دومًا في نَشَراتِ الأنباءِ بأنّها قامت بأعمالٍ صَعْبةٍ في الانقاذِ أو في نَقْلِ الجنودِ أو المُؤنِ ، وحتَّى لِآنْتِشالِ رُوّاد الفَضَاءِ مِن البحر .

يتولد الرفع العمودي في الهليكوبتر من دَوَرانِ الأَرياشِ المروحيَّةِ الانسيابيَّةِ السُّطُوحِ في أعلى الطَّائرةِ والأرياش مثبتةٌ بزاويةٍ مُعَيَّنَةٍ تُولِّدُ دَفْعًا إلى الأَعلى بنفسِ الكيفيَّةِ التي تُولِّدُ فيها مِرْوَحَةُ الطَّائرةِ الدَّفْعِ إلى الأَسفلِ ، ترتفعُ الطَّائرة إلى الأَسفلِ ، ترتفعُ الطَّائرة إلى الأَسفلِ ، ترتفعُ الطَّائرة إلى الأَعلى . وكُلما زادَتْ سُرعةُ الدَّورانِ زادَتْ قُوَّةُ الرَّفع ، وعندما تصلُ الطَّائرة إلى الزَّوية إلى الأَمام قليلا . الطَّائرة إلى ارتفاع كاف ، تُميَّل جُملَة الأَجزاءِ الدَّوارةِ إلى الأَمام قليلا . فبهذهِ الزَّويةِ يحصلُ دَفْعٌ مُشْتَرَكُ إلى الأَعلى وإلى الأَمام ، وذلك يُعطي الهليكوبتر الشَّرَة الى الأَمام كما يُعطيها رَفْعًا كافِيًا لِتُحافِظَ على ارتفاعِها . الهليكوبتر الشَّرَة التي تَدُورُ في طَرَفِ الذَّيلِ فوظيفتُها منع الهليكوبتر من الدَّورانِ في الاتِّجاهِ المعاكِسِ لِدَورانِ المِوحَةِ الكَبيرةِ ، وتعملُ من الدَّورانِ في الاتِّجاهِ المعاكِسِ لِدَورانِ المِوحَةِ الكَبيرةِ ، وتعملُ كالسِدة .

وتطُوفُ الهليكوبترُ ثابِتةً فَوْقَ بُقَعَةٍ مُعيَّنَةٍ باخْتيارِ السُّرعةِ والوضع المناسب لأرياشِ المِروحةِ الدَّوَّارةِ بحيثُ أَنَّ الرفع العموديَّ يكُونُ مُساوِياً تمامًا لِيُقَلِ الطَّاثرةِ .

الفهرس

٤	مقدَّمة
٦	الهسواء
٨	الرَّفع وَالمقاومة
1.	جناحا ألطائرة
17	مجرى الهواءِ فوق جناح الطائرة
1 £	القوى المؤتِّرة في الطائرة
17	استقرار الطائرة وحركاتها
۱۸	التحكُّم في اَلطائرة وقيادتها
٧.	مزيدٌ من المعلومات حول الاستقرار - جهاز الطيران التَّلقائيّ
77	السُّرعة الفوائيَّة والسُّرعة الأَرضيَّة
YE	إقلاع ألطائرة
44	الطيران الأفتيُّ وتراوح السُّرعة
YΛ	كيف تبلغ ٱلطائرة آلصاًعدة آرتفاعها الأقصى
41	الدَّوران
44	الحطُّ أَو ٱلهبوط
45	تخفيض سرعات آلهبوط
41	المسروحة
۳۸	المحرِّكات المكبسيَّة (ذات المكابس)
٤٠	المحركات آلنفَّاثة والتُّر بينات المروحيَّة
24	اجهزة الطيران والقيادة
٤٤	المسلاحة
27	الأجهزة ألمساعدة
٤٨	حاجز أو جدار الصوت
٥.	الما كرية أم ألطائة ألم مديّة



سِلْسِلَةُ «كَيْفَ تَعْمَلُ»

٨ – المِرْقَب (التَّلِسْكوب)	۱ – الكاميرا
والمحهر (المبكروسكوب)	٢ – السُيارة
٩ – الطَّاثرة	٣ – التُّلِفون
١٠ – الآلات الزّراعيّة	 ٤ – التَّلِفَرُ بون
١١ – الدرّاجة النّاريّة	ه – الصَّاروخ
١٢ – القاطِرَة	٦ – الحاسبة الإلِكْنروليّة
	٧ – الحَوَّامَة

Series 654 Arabic

فى سلسلة كتبُ المُطالعة الآن الْكثر مِن ٢٠٠ كتابُ تَتناوَل ألوانًا مِن المُوضوعات تناسِبُ مُعَلَفِ الأعماد واطلبُ البَيان المُحاصِ بها مِن عكس مكتبة لبُنان وساحة رياض الصيفل وبياؤوت